# ETC22 - Embedded Technology Club

ETC22D - Embedded Technology Club Organizovaný ČVUT FEL v r. 2023/24 pro středoškolské studenty se zájmem o techniku a další její studium Setkání 7, 8.1.2024

### ETC22\_D setkání 7, náplň

- Dokončit pájení a oživení elektroniky snímače tepu
- Seznámit se se způsobem nahrávání programu do G030 pomocí Cube programer 2.3.0
- Geenerovat signály PWM a další pomocí RP PICO, podívat se na jejich průběh osciloskopem
- Zájemci sestavit, zapájet modul s STM32G030J6M6 na desce plošného spoje
- Zájemci programovat STM32G030J6M6 v jazyce Wiring (jako Arduino) nebo programovat graficky pomocí nástroje Ardublock
- Námět pro domácí práci simulace raspberry PI PICO https://wokwi.com/
- Zájemci Raspberry PI PICO, jako osciloskop

# Pro zájemce - programování STM32G030 jako Arduino- graficky- Ardublock, případně klasicky jako Arduino.

https://embedded.fel.cvut.cz/sites/default/files/kurzy/ETC22/Prednasky\_ETC22\_B/presentation\_etc.pdf https://embedded.fel.cvut.cz/sites/default/files/kurzy/ETC22/Prednasky\_ETC22\_B/abl\_getting\_started.pdf

#### Náměty pro domácí práci

Existuje www stránka https://wokwi.com/

#### **Cube programmer**

**Cube programmmer 2.3.0** – používáme nejvíc. Pro programování interní paměti FLASH procesoru STM32G030

Starší i novější verze 2.1.0; 2.13.0,....

Používáme metodu s BOOT -loaderem přes UART Procesor se do BOOT módu dostane tak, že na pinu č.8, po zapnutí napájení bude vysoká úroveň " H", alespon + 1,9 V

SpustitCube programmer, zvolit metodu s UART a připojit "connect"

#### . Cube programmer, nastavení "option bitů"

Prg ST	M32CubeProgrammer		– 🗆 X						
STM32 CubeP	rogrammer	fi 🔼 🎐	* 57						
	Option bytes		Connected						
	Read Out Protection	UART	Disconnect						
	▶ BOR Level	UART configuration							
	User Configuration	Port	сом4 👻 💋						
OB	PCROP Protection	Baudrate	115200 👻						
CPU	Write Protection	Parity	Even 👻						
swv	> FLASH security	Data bits	8 👻						
		Stop bits	1.0 -						
	OB – option bity	Flow control	Off 👻						
		RTS	0 👻						
		DTR	0 👻						
	③ Some of the option bytes might be hidden or clipped, Use the mouse wheel or the touch pad to scroll down           Apply         Read	Read Unprotect (MCU)							
	Log Live Update Verbosity level   1 2 3								
	21:22:57 : UPLOADING 21:22:57 : Size : 1024 Bytes	Target information							
	21:22:57 : Address : 0x8000000 21:22:57 : Read progress:	Board Device	 STM32G03x/STM32G04x						
$\overline{}$	21:22:58 : Data read successfully 21:22:58 : Time elapsed during the read operation is: 00:00:01.142	Device ID Revision ID	0x466						
		Flash size CPU	64 KB - Default Cortex-M0+						
$\langle \cdot \rangle$	100% 🛞	Bootloader Version							

#### Cube programmer, nastavení "option bitů"



#### Nahrání souboru xxxx.bin

Prg ST	M32CubeProgramme								_		
STM32 CubeProgrammer						f 🕒	¥ 🗶	57			
	Memory & File editing						Connected				
	Device memory	sketch_jan05c_PWI	M_PA0_PB5_G03	0ino.G03XJ_LAB.	bin × +			UART	▼ Di	sconnect	
<b>*</b>	Address 0x0	▼ Size	0x44C8	Message		•	X Download V	UA Port	RT configuratio	on - C	
OB	Address	0	4				1	Baudrate			
-	0x00000000	20002000	08003741	File de	ownload complete		1	<u>^</u>	115200	· · ·	
CPU	0x0000010	00000000	00000000	<b>`</b>				Parity	Even	Ψ.	
swv	0x0000020	00000000	00000000			ОК	i	Data bits	8	-	
=	0x0000030	00000000	00000000	08003791	08002D7B	7{		Stop bits			
1	0x0000040	08003791	08003791	08003791	08003791	.7777	1	otop bits	1.0	· ·	
	0x0000050	08003791	08003571	08003581	08003591	.7q555.	1	Flow control	Off	Ŧ	
	0x0000060	0000000	08003791	08003791	08003791	777		RTS	0	-	
	0x0000070	08003791	08000921	08000939	08000941	.7!9A	i	DTR		_	
	0x0000080	08000959	08003791	08003791	08000971	Y77q		UIK	0	Ψ.	
	0x0000090	00000000	08000989	080009A1	08003791	······i···.7··		Read Unprotect (	MCU)		
<b>(1)</b>											
	Log Live Update Verbosity level /   1 2 3										
	21:28:45 : Address : 0x08000000			i i		i i		Та	irget informatio	on	
	21:28:45 : Erasing in	ternal memory sectors	[0 8]				Board	STM3260	 3x/STM32G04y		
W	21:28:46 : Download in Progress: 21:28:48 : File download complete		Výběr souboru		start nahrávání		Туре	51105200	MCU		
$\bigcirc$	21:20:48 : Time elapsed during download operation: 00:00:02:045						Device ID Revision ID		0x466 		
$\overline{}$	Flash size 64 KB - D								64 KB - Default Cortex-M0+		
(?)	Mazání FLASH							Bootloader Ve	rsion		

### Program – Wiring a Ardublock pro STM32G030J6M6

#### Prezentace pana Bc. S. Nováka na

Viz.

https://embedded.fel.cvut.cz/sites/default/files/kurzy/ETC22/Prednasky\_ETC22\_C/presentation\_etc\_Ardublock\_4\_2023.pdf

a na

https://embedded.fel.cvut.cz/sites/default/files/kurzy/ETC22/Prednasky\_ETC22\_C/abl\_getting\_started\_Ardublock\_4\_2023.pdf

#### Potřebné programové soubory- na www ETC22

### Export přeloženého binárního souboru

Binární soubor Možno použít nezávisle pro Cube Progrmmer



## Označení pinů STM32G030J6M6, doplňková informace

- Při programování, generace PWM signálu, pomocí Analog out nebo Tone, lze použí piny č. 8 jako PB5, pin č. 4 jako PA0
- (Pin č. 5.a 6 jsou při experimentech blokovány kanálem UART, nicméně v přpadě potřeby je možno je též využít, avšak pin. č. 5 využívat jen jako výstupní a pin č. 6 jen jako vstupní. Jde o to, aby v mezi čase před odpojením převodníku UART/USB nedošlo ke kolizi.
- Pro uvedení do režimu **BOOT** připojit pin. č. 8 přes rezistor 470 Ohmů na kladné napájecí napětí VDD= +3,3 V
- Pin. č. 4 je vhodné používat jako výstupní. Pokud po zapnutí napájení na pinu č. 4je nízká úroveň (0V), zůstane procesoro v RESET. Po odstaranění (0) se "rozeběhne".

Pro spolehlivý RESET připojíme mezi VDD (napájení + 3,3 V) a VSS (zem) vybíjecí rezistor 2k2



Figure 10. STM32G031Jx SO8N pinout

#### Raspberry PIP PICO jako osciloskop

Stránka https://embedded.fel.cvut.cz/SDI

https://embedded.fel.cvut.cz/SDI/RP\_PICO

Osciloskop Webscope <a href="https://embedded.fel.cvut.cz/SDI/RP\_PICO/webscope">https://embedded.fel.cvut.cz/SDI/RP\_PICO/webscope</a>

# Výběr COM portu

Volba metody nahrávání " Upload method" "G03XJ" – náš modul

		Auto Format	Ctrl+T	
		Archive Sketch		
ske	etch_jan05c	Fix Encoding & Reload		
2 🗆	{	Manage Libraries	Ctrl+Sh	nift+l
3	}	Serial Monitor	Ctrl+Sh	nift+M
4		Serial Plotter	Ctrl+Sh	nift+L
5	void loop			
7	i analogwi	WiFi101 / WiFiNINA Firmware Updater		
8	delay(	ArduBlock		
9	analogW			
0	delay(	Board: "Generic STM32G0 series"		
.1	analogW delaw/	Board part number: "G03XJ_LAB"		
3	analogü	U(S)ART support: "Enabled (generic 'Serial')"		
L4	delay(	USB support (if available): "None"		
15	analogW	Optimize: "Smallest (-Os default)"		
16	delay(	Debug symbols and core logs: "None"		
17	analogW delay/	C Runtime Library: "Newlib Nano (default)"		
19	}	Unload method: "STM32CubeProgrammer (Serial)		
20	·	Post "COM4"		
21				
		Get Board Info		
one	uploading.	Programmer		
Add tamt	iress:	Burn Bootloader		

#### PA0 je pin. č. 4 PB5 jepin č. 5

#### Můžeme použít LED na pinu č. 8



### Grafické programování pomocí nadstavby Ardublock

ArduBlock PA0_PB5_DAC_1_DAC_stridani.abp *				_		×		
New Save Save As Open Upload to Arduino Serial Monitor								
Control Pins Tests Math Operato <sup>h</sup> Variables/Constants Generic Hardware Communication SCoop (Multitask) Storage Networking Code Blocks TinkerKit DFRobot Seeed Studio Grove DuinoEDU Grove Add Adafruit Makeblock Insect Bot 4Drawing LittleBits Keenion Jerusalab Adafruit Makeblock Insect Bot 4Drawing LittleBits Keenion Jerusalab		program	set digital output "Fi delay MILLIS miliseconds set digital output "D delay MILLIS miliseconds set analog output 64 delay MILLIS miliseconds set analog output 25 delay MILLIS miliseconds set analog output 1 delay MILLIS miliseconds					
	Save as image Go to Web	Site v 21040826 (beta	)					

### **Raspberry PIP PICO jako osciloskop**

#### Osciloskop Webscope

https://embedded.fel.cvut.cz/SDI/RP\_PICO/webscope

#### Vstupy signálů Ch1 pin č. 31, Ch2 pin č. 32, Ch3 pin č. 34

#### až 1x 500 kS/s, až 2 x 250 kS/s, až 3 x 166 kS/s



## **Raspberry PIP PICO jako osciloskop**

Stránka https://embedded.fel.cvut.cz/SDI/RP PICO/Osciloskop

#### Vstupy signálů Ch1 pin č. 31, Ch2 pin č. 32; až 1x 500 kS/s, až 2 x 250 kS/s



Line ending: none

Multiple inputs

500 mV / Div

Výstup PWM pin. č. 21;

## **Raspberry PIP PICO jako logický analyzátor**

Stránka https://embedded.fel.cvut.cz/SDI

https://embedded.fel.cvut.cz/SDI/RP\_PICO/ELA

8 kanálů, až 40 MS/s, délka záznamu až 50 kS

PC Aplikace: Sigrok PulseView, podpora analýzy protokolů

autor (DP) Ing. Vít Vaněček, ČVUT – FEL, kat. měření, ČVUT - FEL



Vyplnění dotazníku – pokračování v ETC22

Konec